

## THERMISCHE BULB ACTIVATOR (BTA)



### MONTAGE VOORSCHRIFTEN

1. Controleer of de veiligheidspin goed in de BTA zit en of je deze vrij kan bewegen.

**Zo niet dan stoppen met installeren!**

2. Schroef het kleine dopje bovenop de FirePro los
3. Verwijder de kleine puntige afsluiting
4. Controleer of de veiligheidspin los zit.
5. Schroef de BTA op de FirePro unit
6. Zorg ervoor dat de BTA goed vast zit / gebruik Loctite
7. Installeer de FirePro unit
8. Verwijder de veiligheidspin



### TECHNISCHE INFORMATIE

Bij een brand zal door het oplopen van de temperatuur de vloeistof binnen in de glazen bulb uitzetten. Hierdoor zal het glazen bulbje barsten waardoor de ingebouwde pin loskomt en de FirePro unit zal worden geactiveerd.



Bulb kleuren (gekoppeld aan graden C)	oranje, rood, geel, groen, blauw, paars
Temperatuur rating in °C	57, 68, 79, 93, 141 of 182
Temperatuur tolerantie	± 3.5 %
Tijd tot activering (bij aangegeven temp.)	28 sec (UL)
Sterkte (Crush Load) kN	4.0 (LTL Typical 3.0 kN)
Typische RTi	87 (EN)
Volgens	BSEN12259, UL199, LPCB 291a/02